

Il est recommandé d'effectuer le remplacement du photo-réacteur toutes les 8 000 heures de fonctionnement, ou tous les ans, au premier des deux termes atteint.

1. Retirer les quatre vis qui maintiennent le capot métallique en place



2. Soulever puis retirer le capot métallique



3. Débrancher la fiche de connexion électrique de son support



4. Faire pivoter le photo-réacteur d'un huitième de tour, dans le sens antihoraire puis l'extraire vers le haut



5. Effectuer la manipulation en sens inverse pour installer le nouveau photo-réacteur.



6. Rebrancher la fiche de connexion électrique puis replacer et revisser le capot métallique.

