# SCHÉMAS D'INSTALLATION

## VOTRE PRESSION

### Pression normale

- Réseau sous pression supérieure à 2 Bar

### Pression faible / variable

- Sortie à l'air libre
- Réseau sous pression inférieure à 2 Bar
- Réseau à pression variable


## VOTRE DÉBIT

### Débit normal

Débit **supérieur** à :


**4** $m^3$/h (AG100)
**6** $m^3$/h (AG200)
**12** $m^3$/h (AG300)
**26** $m^3$/h (AG400)

**A**




Le filtre est raccordé directement sur le réseau.

**B**





Un **manteneur de pression** est installé en sortie de filtre

### Débit faible

Débit **inférieur** à :


**4** $m^3$/h (AG100)
**6** $m^3$/h (AG200)
**12** $m^3$/h (AG300)
**26** $m^3$/h (AG400)

**C**




Un **réservoir à vessie** est installé en sortie de filtre.

**D**




Un **réservoir à vessie** puis un **manteneur de pression** sont installés en sortie de filtre.

### Perte de charge

La perte de charge du filtre varie entre 0,1 Bar (filtre propre) et 0,5 Bar (juste avant le déclenchement du nettoyage).

### Puissance de la pompe

La pompe doit être dimensionnée pour fournir une pression minimale de 2,5 Bar au débit souhaité.