Consignes de pose pour cuves « gamme aérienne »

Afin de garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre cuve aérienne, les consignes indiquées ci-dessous doivent être impérativement respectées :

1. La manipulation ne peut se faire que si la cuve est vide. De plus, veillez à utiliser les passages de fourches et de sangles prévus à cet effet.
2. Posez la cuve sur une dalle béton plane et compacte.
3. Veillez à ce qu'aucun élément extérieur ou environnemental n'endommage la cuve durant le stockage.
4. Ne pas mettre la cuve en pression.
5. Convient pour tous types de liquides ne dépassant pas 1 kg / dm^3.
6. Si le passage de paroi n'est pas prémonté, positionnez-le au millieu des plats de piquage prévus à cet effet.
7. Le nettoyage de la cuve doit être réalisé par le trou d'homme.
8. Mettre un support de vanne pour éviter les déformations dues au poids de celle-ci.
9. En cas de gel, la cuve doit être utilisée avec précaution.
10. Une échelle à crinoline est obligatoire pour accéder au couvercle (pour la cuve 12 500 L). Elle est recommandée pour la cuve 10 000 L.
11. Un contrôle doit être effectué régulièrement (stabilité, propreté, entretien).
12. Surveillez les enfants lorsqu'ils approchent de la cuve.